



Interface **QUICK USB** **AD-8527**

Injection des pesées dans vos applicatifs sans les modifier

AD-8527 est un petit boîtier qui agit comme un adaptateur RS-232C vers USB et fait en sorte que votre balance puisse injecter ses résultats dans les fenêtres de saisie de vos applications



Taille réelle

Double interface

Interface RS232-C pour importer les données depuis une balance A&D. Port USB pour exporter les pesées vers un PC. Simple. Aucun logiciel pilote n'est nécessaire

Aucun impact sur le PC

Pas de logiciel pilote à installer sur votre PC.
Pas de changement de configuration à faire.
D'un point de vue informatique, est vue depuis le PC comme si elle était un clavier.

Horloge interne

Les pesées transférées peuvent être horodatées même si votre balance n'a pas d'horloge.

Hautement portable

Petite taille. Etanchéité IP65 une fois le couvercle en place.

Pas de pile

Ni pile ni adaptateur secteur:
Alimentation électrique via USB ou RS-232C



Injection facile et flexible des pesées dans vos applications

Permet de transmettre les données
à n'importe laquelle de vos applications
telles Excel, Word, Notepad,...



Spécifications AD-8527 Adaptateur Quick USB

Balances cibles	Balances A&D disposant de RS232-C
Dérive d'horloge	± 1 minute / mois
OS cibles	Windows 2000 / XP / Vista
Alimentation électrique	Pas nécessaire : fourni par la balance ou le PC (RS-232C ou USB)
Température utilisation	5°C à 40°C, 85%HR ou moins (pas de condensation)
Dimensions	55 × 103 × 16,5 mm
Poids	Approx. 60 g

Livrables

- Unité AD-8527 et son couvercle
- Câble extension USB (0,5 m)
- Trois types de câbles RS-232C (1 m) pour accommoder les différents connecteurs standards (DIN, DB25, DB9)
- Manuel