

Robinet électronique TEMPOMATIC PRO

Réf. 445253

Secteur




DESCRIPTION

Robinet électronique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Robinet électronique de lavabo sur plage :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré-réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
Bec mobile à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
Bec démontable pour nettoyage.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Deux modes de fermeture :
> Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.
> Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
Conforme aux exigences de la norme NF Médical.
Garantie 10 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet électronique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	310 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	4 l/min
Normes et certifications	  
Garantie	



AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 85 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

