

Robinet électronique TEMPOMATIC PRO

Réf. 445257

Piles



LABO AND CO




DESCRIPTION

Robinet électronique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445257

Robinet électronique de lavabo sur plage :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.
Débit pré-réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Flexible PEX avec filtre et électrovanne antistagnation M3/8".
Bec mobile à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
Bec démontable pour nettoyage.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Conforme aux exigences de la norme NF Médical.
Garantie 10 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet électronique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445257

Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	310 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	4 l/min
Normes et certifications	 
Garantie	



AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 85 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

