

Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX PRO

Réf. 495253

Secteur



DESCRIPTION

Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX PRO - Réf. 495253

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Bec mobile à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
Bec démontable pour nettoyage.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette longue.
Deux modes de fermeture :
> Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.
> Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
Électrovannes en amont de la chambre de mélange.
Certifié NF Médical.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX PRO - Réf. 495253

Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	310 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	4 l/min
Normes et certifications	   
Garantie	



AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 85 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

