

# Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX PRO

Réf. 495257

Piles



## DESCRIPTION

### Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX PRO - Réf. 495257

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.  
Débit pré-réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes antistagnation M3/8".  
Bec mobile à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).  
Bec démontable pour nettoyage.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette longue.  
Électrovannes en amont de la chambre de mélange.  
Certifié NF Médical.  
Garantie 10 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX PRO - Réf. 495257

Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	310 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	4 l/min
Normes et certifications	  
Garantie	



## AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 85 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

