

# Combiné de prélavage avec mitigeur

Réf. 5625

Avec robinet de puisage



## DESCRIPTION

### Combiné de prélavage avec mitigeur - Réf. 5625

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage.  
Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil.  
Fournis avec raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.  
Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.  
- Plein débit 16 l/min en 1/4 de tour.  
- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.  
Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie.  
Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.  
Colonne 3/4" en laiton.  
Collier mural réglable.  
Ressort-guide Inox.  
Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Combiné de prélavage avec mitigeur - Réf. 5625

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1105-1225 mm
Hauteur de goutte	340-580 mm
Débit	16 l/min
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	  
Garantie	



## AVANTAGES

-  Manettes antichoc résistantes à l'usage intensif
-  Raccord tournant antitorsion et blindage PVC
-  Manettes ergonomiques et bec tube orientable
-  Plein débit obtenu en 1/4 de tour

