

Douche de sécurité murale

Réf. 9108

À commande manuelle



DESCRIPTION

Douche de sécurité murale - Réf. 9108

Douche de sécurité murale encastrée à commande manuelle comprenant :
Système incongelable de série.

Pommeau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert.

Ouverture et fermeture rapides par vanne 1/4 de tour en laiton nickelé.

Déclenchement de l'écoulement de la douche en tirant sur la tringle.

La douche ne s'arrête pas en relâchant la tringle.

Pour stopper l'écoulement, remonter la tringle.

Débit 70 l/min à 1 bar dynamique (120 l/min à 3 bar dynamique).

Alimentation en eau F1".

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris. Tringle à poignée en laiton, finition époxy vert.

Plaque signalétique normalisée "douche de 1 secours" fournie.

Installation en traversée de cloison, alimentation encastrée ou montage sous faux-plafond (prévoir un coude 1" et un collier).

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Dispositif antigel : système incongelable de série



Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée





Maintenance sans dépose de l'équipement



Débits rapides pour décontamination

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Douche de sécurité murale - Réf. 9108

Hauteur	450 mm
Longueur	625 mm
Débit	120 l/min à 3 bar dynamique
Finition	Epoxy
Normes et certifications	 
Garantie	