

# Combiné douche et lave-yeux de sécurité

Réf. 9203

Sur colonne



## DESCRIPTION

### Combiné douche et lave-yeux de sécurité - Réf. 9203

Combiné de douche et lave-yeux de sécurité sur colonne à commandes manuelle ou au pied comprenant :  
Système incongelable de série.

Vasque Ø 250 mm en Inox 304 teinté vert.

Têtes d'aspersion du lave-yeux équipées de caches de protection en ABS antichoc vert, éjectables automatiquement à la mise en eau.

Débit 20 l/min à 3 bar, aérateurs double filtre Inox.

Pommeau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert.

Débit 70 l/min à 1 bar dynamique (120 l/min à 3 bar dynamique).

Alimentation en eau F1".

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris. Tringle à poignée en laiton, finition époxy vert. Palette à main et pédale en acier galvanisé, finition époxy vert.

Fixation au sol par platine en laiton (vis non fournies).

Plaques signalétiques normalisées "douche de 1 secours" et "lave-yeux de 1 secours" fournies.

Fonctionnement :

Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé.

Douche et lave-yeux simultanément :

Déclenchement des écoulements en tirant sur la tringle.

La douche ne s'arrête pas en relâchant la tringle.

Pour stopper les écoulements, remonter la tringle.

Lave-yeux seul :

Déclenchement de l'écoulement en actionnant la pédale au pied ou la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la pédale ou la palette.

Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse et relever la pédale avec le pied.

Garantie 10 ans.

Les fermetures ne sont pas automatiques, ce qui permet à l'accidenté d'avoir les deux mains libres (pour retirer ses vêtements, pour maintenir ses yeux bien ouverts ...).

## AVANTAGES



Dispositif antigel : système incongelable de série



Débits rapides pour décontamination



Maintenance sans dépose de l'équipement



Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Combiné douche et lave-yeux de sécurité - Réf. 9203

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                  | 2207 mm                     |
| Longueur                 | 660 mm                      |
| Hauteur de goutte        | 2115 mm                     |
| Débit                    | 120 l/min à 3 bar dynamique |
| Normes et certifications |                             |
| Garantie                 |                             |



