

NOUVEAU!

" Le plan
sérénité
pour
cet été "

**Testeur
de Chlore**

Checker[®]



Le colorimètre est présenté ici
à la taille réelle

**Format mini
Prix mini
Performance maxi**



Bleu, blanc, subtil et séduisant avec style

Checker[®]
À mettre dans toutes les mains !

Idéal pour les applications :

- piscines et spas
- contrôle qualité
- désinfection et traitement de l'eau



Présentation

HI 701 Checker[®] HC est livré avec 2 cuvettes de mesures et leur capuchon, 6 réactifs en poudre et pile.

HI 701-25 Réactifs en poudre pour chlore libre, 25 tests

Autres paramètres disponibles :
chlore total, iodes, fer et phosphates

www.hanna-france.com

HANNA[®]
instruments
Le Savoir Mesurer

Mini-photomètre chlore libre Checker[®] HC

Format mini, prix mini, performance maxi

L'excellent compromis entre les simples troussees d'analyse et les instruments d'analyse coûteux ! D'un format de poche, d'un design curviligne aux couleurs tendance, ce nouveau photomètre étonnera plus que tout par sa précision et sa fiabilité de mesure ainsi que sa simplicité d'utilisation. Compact, facile, efficace et économique, il a été étudié pour mettre l'analyse chimique à la portée de chacun.

Les points forts

- ▶ Photomètre numérique au prix d'une trousse d'analyse chimique
- ▶ Mesures de qualité, rapides et exactes
- ▶ Très simple d'utilisation (1 touche)
- ▶ Léger (65 g) et compact, se glisse dans toutes les poches
- ▶ Mesures au DPD conforme à la méthode approuvée
- ▶ Large écran de lecture
- ▶ Robuste et pratique
- ▶ Assurément étonnant



Spécifications	HI 701 (Chlore libre)
Gamme	0,00 à 2,50 mg/L (ppm)
Résolution	0,01 mg/L (ppm)
Exactitude (à 25 °C)	±3% de la lecture ±0,03 mg/L (ppm)
Méthode	Méthode DPD
Pile / Auto-extinction	1,5 V AAA / Après 2 minutes de non-utilisation et après chaque lecture
Dimensions / poids	81,5 x 61 x 37,5 mm / 64 g

Votre analyse de chlore en un tour de main !



Prélevez un échantillon d'eau et insérez la cuvette dans le Checker HC



Faites un blanc (étalonnage de l'instrument)



Ajoutez le réactif en poudre à votre échantillon



Insérez la cuvette dans le Checker HC



Appuyez sur le bouton et lisez le résultat

HANNA instruments France

labo and Co
www.laboandco.com

N° Indigo 08 20 20 16 16