



fiche technique produit



Données techniques

Désignation de l'appareil	<i>Diamond Z</i>
Référence de l'appareil	9FT2113
Plage de température de travail	20 °C ... 95 °C
Constance de température	± 0,03 °C
Réglage de la température	Écran tactile
Affichage de la température (résolution de 0,01 °C)	Afficheur VFD
Raccordements possibles	
Câble d'interface	RS232
Sonde de température à cœur	Pt100
Alimentation secteur	230 V/50-60 Hz
Courant absorbé	9,2 A
Puissance de chauffe	2,0 kW
Pompe agitante	
Débit pour 0 bar	14 l/min
Pression pour 0 Liter	0,3 bar
Variante de tension	230 V / 50-60 Hz 115 V / 60 Hz
Dimensions totales (l*P*H) mm	339 x 190 x 335
Longueur extensible mm	680
Poids kg	6,5
Conforme aux normes	CE / conforme à la RoHS
Dispositifs d'alarme et de protection	
Protection de niveau d'eau bas	Interrupteur à flotteur
Signal d'alarme	Visuel / Sonore
Température ambiante admissible	+ 5 °C ... + 40 °C

Description

Le modèle *Diamond Z* combine les avantages uniques du Pearl avec des fonctions innovantes supplémentaires, dont des touches mémoires préenregistrées pour la viande, le poisson et les légumes, un enregistrement de données simple et conforme HACCP et des fonctions de calibration.

Équipé également d'une sonde de température à cœur, une alarme se déclenche lorsque la température à cœur, réglée par vos soins, est atteinte. Grâce au logiciel Easy fusionchef, vous pouvez simultanément piloter jusqu'à 24 appareils *Diamond* et visualiser et enregistrer les données pertinentes HACCP.

Les minuteries, qui peuvent être déclenchées séparément, vous permettent de conserver toujours une vue d'ensemble des appareils, même en cas de situations de stress. La prochaine minuterie à expirer s'affiche en permanence et un signal visuel et sonore vous avertit de la fin du temps de cuisson souhaité. Ensuite, la minuterie décompte le temps écoulé, afin que vous sachiez toujours depuis combien de temps le temps de cuisson est dépassé. Les touches mémoires préenregistrées (poisson, viande et légumes) présentent chacune trois degrés de température utiles. Vous pouvez naturellement modifier vous-même ces valeurs. Rien n'est plus simple !

Grâce à son pont de support en inox et extensible, le *Diamond Z* offre un support maximal en cas d'utilisation de récipients de toutes sortes. Robuste, maniable et utilisable à souhait. Le *Diamond Z* peut être réglé, à votre gré, de 35 à 68 cm, à la largeur de support souhaitée.

Aperçu rapide :

- Constance de température de ±0,01 °C
- Façade protégée des éclaboussures
- Affichage très clair de la température par VFD
- Finition en inox, anti-traces et hygiénique
- Alarme de niveau d'eau bas
- 3 minuteries
- Touches mémoires de température préenregistrées (poisson, viande, légumes)
- Alarme pour la température à cœur (sonore et visuelle)
- Enregistrement des données simple et conforme HACCP
- Autocalibration par l'utilisateur
- Affichage simultané de la température de consigne, réelle, à cœur et minuterie
- Pilotage par PC et représentation graphique
- Pompe ultra puissante (14l/min)
- Pour des récipients d'une contenance maximale de 58 litres
- Pont en inox, extensible de 35 à 68 cm
- Grille de protection en inox (livrée avec l'appareil)
- Protection anti-vapeur
- Indicateur de température en °C et en °F