



**fiche technique produit**



**Données techniques**

Désignation de l'appareil	<i>Pearl XL</i>
Référence de l'appareil	9FT1B58
Plage de température de travail	20 °C ... 95 °C
Constance de température	± 0.03 °C
Réglage de la température	Écran tactile
Affichage de la température (résolution de 0,1 °C)	Afficheur LED
Alimentation secteur	230 V/50-60 Hz
Courant absorbé	9,2 A
Puissance de chauffe	2,0 kW
<b>Pompe agitante</b>	
Débit pour 0 bar	14 l/min
Pression pour 0 Liter	0,3 bar
Variante de tension	230 V / 50-60 Hz 115 V / 60 Hz
Dimensions totales (l*P*H) mm	537 x 697 x 424
Poids (à vide) kg	22
Volume de remplissage litres	58
Conforme aux normes	CE / conforme à la RoHs
<b>Dispositifs d'alarme et de protection</b>	
Protection de niveau bas	Interrupteur à flotteur
Signal d'alarme	Visuel / Sonore
Température ambiante admissible	+ 5 °C ... + 40 °C

**Description**

Le modèle *Pearl XL* vous garantit une constance de température de  $\pm 0,03$  °C. La grille de protection, livrée avec l'appareil, empêche le contact du sachet sous vide avec la spirale chauffante, la pompe et le flotteur. La pompe ultra agitante assure une constance de température optimale et un brassage uniforme de l'eau dans le bain. Cela a également un impact positif sur les temps de chauffe et la conservation des aliments réfrigérés.

La minuterie interne vous permet de garder constamment un œil sur le temps de cuisson restant.

Le *Pearl XL* est livré entièrement monté sur un pont stable en inox, avec une cuve isolée (volume de remplissage de 58 litres), un couvercle de bain en inox et un robinet de vidange. Une solution stable, où rien ne bouge, et parfaite pour une utilisation mobile grâce aux poignées de transport. Grâce à l'appareil avec couvercle, l'évaporation de l'eau est, notamment lors d'une cuisson lente, fortement réduite.

Ainsi, l'appareil ne risque pas de s'arrêter pour des raisons techniques de sécurité en cas de niveau d'eau trop bas. Le bassin d'eau et le couvercle de bain peuvent être simplement nettoyés au lave-vaisselle.

**Aperçu rapide :**

- Constance de température de  $\pm 0,03$  °C
- Façade protégée des éclaboussures
- Affichage très clair de la température par LED
- Finition en inox, anti-traces et hygiénique
- Alarme de niveau d'eau bas
- Minuterie
- Pompe ultra puissante (14l/min)
- Grille de protection en inox (livrée avec l'appareil)
- Protection anti-vapeur
- Indicateur de température en °C et °F
- Pont en inox
- Cuve isolée de 58 litres
- Couvercle de bain en inox
- Robinet de vidange
- Solides poignées de transport

Sous réserve de modifications techniques.  
Les représentations peuvent différer de l'original.