



**fiche technique produit**



**Données techniques**

Désignation de l'appareil	<i>Pearl Z</i>
Référence de l'appareil	9FT1113
Plage de température de travail	20 °C ... 95 °C
Constance de température	± 0.03 °C
Réglage de la température	Écran tactile
Affichage de la température (résolution de 0,1 °C)	Afficheur LED
Alimentation secteur	230 V/50-60 Hz
Courant absorbé	9,2 A
Puissance de chauffe	2,0 kW
<b>Pompe agitante</b>	
Débit pour 0 bar	14 l/min
Pression pour 0 litre	0,3 bar
Variante de tension	230 V / 50-60 Hz 115 V / 60 Hz
Dimensions totales (l*P*H) mm	339 x 190 x 335
Longueur extensible mm	680
Poids kg	6
Conforme aux normes	CE / conforme à la RoHs
<b>Dispositifs d'alarme et de protection</b>	
Protection de niveau bas	Interrupteur à flotteur
Signal d'alarme	Visuel / Sonore
Température ambiante admissible	+ 5 °C ... + 40 °C

**Description**

Le modèle *Pearl Z* vous garantit une constance de température de ±0,03 °C dans n'importe quel récipient d'une capacité maximale de 58 litres. La grille de protection, livrée avec l'appareil, empêche le contact du sachet sous vide avec la spirale chauffante, la pompe et le flotteur. La pompe ultra agitante assure une constance de température optimale et un brassage uniforme de l'eau dans toute la cuve. Cela a également un impact positif sur les temps de chauffe et la conservation des aliments réfrigérés.

La minuterie interne vous permet de garder constamment un œil sur le temps de cuisson restant.

Le *Pearl Z* est livré avec un pont extensible en inox destiné à le fixer sur les récipients existants. Vous pouvez facilement régler, à votre gré, le pont en inox extensible de 35 à 68 cm, à la taille du bassin souhaitée. Des patins spéciaux empêchent tout dérapage, sur l'inox par exemple.

Le *Pearl Z* est particulièrement facilement opérationnel, rapidement installé et idéal pour une utilisation avec différents bassins.

Il permet également un gain de place et se range très rapidement.

**Aperçu rapide :**

- Constance de température de ±0,03 °C
- Façade protégée des éclaboussures
- Affichage très clair de la température par LED
- Finition en inox, anti-traces et hygiénique
- Alarme de niveau d'eau bas
- Minuterie
- Pompe ultra agitante (14l/min)
- Pour des récipients d'une contenance maximale de 58 litres
- Pont en inox, extensible de 35 à 68 cm
- Patins anti-dérapants en caoutchouc
- Grille de protection en inox (livrée avec l'appareil)
- Protection anti-vapeur
- Indicateur de température en °C et °F