

Référence

12086

Table élévatrice hydraulique
double ciseaux
force 300 KG

**Table élévatrice manuelle double
ciseaux.**

Facile à manoeuvrer grâce a son arceau de poussée, cette table élévatrice mobile constitue un moyen pratique de levée précis dans les environnements industriels.

Pouvant supporter des charges lourdes jusqu'à 300 kg, grâce a son double ciseaux, elle se lève en hauteur de 43 cm à 160cm.

Plateau de 52cm par 101 cm.

Levée hydraulique du plateau par pédale au pied.

Descente a 2 vitesses, lente et rapide, commandée par une manette montée sur l'arceau de poussée.

Bonne sensibilité du levier de descente permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue.

4 roulettes en Polyuréthane Ø 150 mm dont 2 orientables et 1 à frein.

Livrée montée

L x P x H hors tout (mm): 1270x520x960
Dimension plateau LXP (mm) : 520x1010
H de la table (mm) en position : mini 433 maxi 1600
Nbre coup pédale pour hauteur max : 65
Course levée de la table (mm) : 1145
Force (kg) : 300
Roue diam (mm) : 150
Type de roue : polyuréthane
Poids (kg): 138
Norme: CE

Bishamon Japan

MADE IN JAPAN



Paddle For BX50CE Series