



Mesure sans contact de la vitesse de rotation



MAX/MIN
Optique



testo 465
Set
 testo 465, dans une mallette de transport avec
 bandes réfléchissantes, pile et mode d'emploi
 Réf. 0563 0465

Le testo 465 permet la mesure sans contact de la vitesse de rotation. Il suffit de coller une bande réfléchissante sur l'objet à mesurer et de diriger le rayon lumineux rouge modulé vers la bande réfléchissante et de mesurer.

- **Prix attractif**
- **Manipulation très simple d'une seule main**
- **Mémorisation des valeurs moyennes/max (dernière valeur)**



Mesure de vitesse tachymétrique

Accessoires	
Bandes réfléchissantes, autocollantes (5 pièces, longueur 150 mm)	
Réf.	0554 0493
Certificat d'étalonnage ISO en tachymétrie	
Capteur mécanique et optique	
Points : 500; 1000; 3000 tr/min	
Réf.	0520 0012 sur demande
Certificat d'étalonnage ISO en tachymétrie	
App. de mesure optique de la vitesse de rotation;	
Pts d'étalonnage 10; 100; 1000; 10000; 99500 tr/min	
Réf.	0520 0022 sur demande
Certificat d'étalonnage ISO en tachymétrie	
Points d'étalonnage au choix de 100...6000 tr/min	
mécanique, et 100...99 000 tr/min optique	
Réf.	0520 0112 sur demande

Caractéristiques techniques	
Type de capteur	Optique
Etendue	+1... +99999 tr/min
Précision	±0.02% v.m. (+1... +99999 tr/min)
± 1 digit	
Résolution	0.01 tr/min (+1... +99.99 tr/min)
	0.1 tr/min (+100... +999.9 tr/min)
	1 tr/min (+1000... +99999 tr/min)
Temp. d'utilisation	0... +50 °C
Temp. de stockage	-20... +70 °C
Type de pile	2 piles AA
Dimensions	144x58x20 mm
Garantie	2 ans

www.laboandco.com

N° indigo : 08 20 20 16 16