

testo 540

Luxmètre en format de poche

Le capteur du testo 540 est adapté à la sensibilité du spectre de l'oeil. C'est ainsi que le testo 540 est idéalement adapté à la mesure de l'intensité lumineuse. La fonction Hold permet de lire aisément les valeurs mesurées. Les valeurs Min et Max sont affichées par simple pression sur une touche. Le testo 540 est très maniable, petit et facile à utiliser.

- Capteur ajusté à la sensibilité spectrale de l'oeil
- Fonction hold /min./max.
- Ecran rétro-éclairé
- Capot de protection
- Livré avec dragonne et étui ceinture
- Livré avec protocole d'étalonnage

testo 540; luxmètre avec capot de protection, étui ceinture, dragonne, piles et protocole d'étalonnage

Réf.
0560 0540



labo and Co
www.laboandco.com
N° Indigo 08 20 20 16 16

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|---|
| Etendue | 0 ... 99.999 Lux |
| Précision ±1 Digit | ±3 % (comparé à la référence Classe B, DIN 5032 partie 7) |
| Résolution | 1 Lux (0 ... 19.999 Lux) 10 Lux (étendue restante) |

| | |
|-----------------|--|
| Pas de cadence | 0.5 sec. |
| Temp. de stock. | -40 ... +70 °C |
| Protection | IP40 |
| Temp. utilis. | 0 ... +50 °C |
| Type de pile | 2 piles mignon AAA |
| Autonomie | 200 h (moyenne sans rétro-éclairage) |
| Dimensions | 133 x 46 x 25 mm |
| Poids | 95 g (incl. pile et capot de protection) |
| Garantie | 2 ans |

| Accessoire(s) | Réf. |
|--|-----------|
| Certificat(s) d'étalonnage | |
| Certificat d'étalonnage raccordé en intensité lumineuse; points: 500; 1000; 2000 lux | 0520 0010 |